



BOSCH


Des technologies pour la vie

DIB 0000 A - Boîtier de distribution



Le boîtier de distribution DIB 0000 A est équipé d'un rail de distribution conforme à la norme EN 60715 et permet l'installation de borniers en série.

Vue d'ensemble du système



Composants inclus

N°	Description
1	Boîtier avec rail de distribution installé conforme à la norme EN 60715

Informations de commande

DIB 0000 A - Boîtier de distribution
pour montage en surface, encastré ou en rack
482,6 mm (19")

DIB 0000 A

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by